



Caja conexión máster 6 zonas y esclava 4/6 zonas RF | Ref: F17RF006M (maestra 6 zonas) F17RF006E (esclava 6 zonas) F17RF004E (esclava 4 zonas)

Caja de conexiones RF (868 MHz) y módulos de expansión diseñadas para el control de las instalaciones de calefacción de suelo. Puede ampliarse fácilmente hasta 12 zonas agregando módulos esclavos de 4 y 6 zonas. Inalámbrico.

Temp. de trabajo (°C): 0-50

Caract. de regulación: Banda proporcional integral o por histéresis en función del tipo de termostato conectado con cada canal.

Alimentación: 230VCA ± 10% 50Hz; 24VCA

Salidas bombas o accesorios: Relé 5A / 250Vac (Contacto abierto)

Salidas actuadores: Relé 5A / 230Vac

Radiofrecuencia: 868 MHz <10mW (transmisión bidireccional)

Combinaciones:

- **10 zonas:** 1 Máster 6 zonas + 1 Esclava 4 zonas

- **12 zonas:** 1 Máster 6 zonas + 1 Esclava 6 zonas



Caja control unidades frío/calor RF | Ref: F17RF006C

Caja de conexiones RF (868 MHz) diseñada para el control de las instalaciones de calefacción y refrigeración de suelo. Inalámbrico.

Entradas desde donde recibe la demanda de calor/frío:

- Entrada free contact desde la salida de una bomba de calor
- Entrada free contact desde un interruptor manual
- Desde el sensor NTC para la medición de la temperatura del agua de impulsión

Salidas disponibles para la activación de:

- La bomba del sistema
- El deshumidificador
- La caldera o el climatizador

Se suministra con:

- 2 indicadores LED (estado bomba y gestión calor/frío)

- 3 botones para la configuración por parte del usuario
- 1 dip switch interior para gestionar la configuración del sistema
- Grado protección IP30
- 1 relé para bomba 5A/230V
- 3 relés free contact



Caja conexión máster 4/6 zonas y esclava 4/6 zonas | Ref: F17HI0006M (maestra 6 zonas) F17HI0004M (maestra 4 zonas) F17HI006E (esclava 6 zonas) F17HI004E (esclava 4 zonas)

Caja de conexiones de 4 o 6 zonas. Cableado.

Es posible conectar 4/6 termostatos. Cada termostato puede controlar hasta 4/6 actuadores.

Grado de protección IP30.

Módulo máster con relé de control de la electrobomba.

Módulo esclavo con conector para el acoplamiento con la unidad máster.

REFERENCIA	MODELO	DIMENSIONES (mm) Ancho x Alto x Profundidad	
F17RF006M	CAJA CONEXIÓN MASTER 6 ZONAS RF	225x88x65	
F17RF006E	CAJA CONEXIÓN ESCLAVA 6 ZONAS RF	225x88x65	
F17RF004E	CAJA CONEXIÓN ESCLAVA 4 ZONAS RF	160x88x65	
F17RF006C	CAJA CONTROL UNIDADES RF	225x88x65	
F17HI006M	CAJA CONEXIÓN MÁSTER 6 ZONAS	210x88x58	
F17HI004M	CAJA CONEXIÓN MÁSTER 4 ZONAS	178x88x58	
F17HI006E	CAJA CONEXIÓN ESCLAVA 6 ZONAS	210x88x58	
F17HI004E	CAJA CONEXIÓN ESCLAVA 4 ZONAS	178x88x58	