



1x




1

2x




2

2x




3

1x




4

1x




5

1x




6

1x




7

1x



8


3x



9

G3/4


3x



10


G1/2

1x




11

1x



12

2x




13

WAXTER serie ICA
IC1102

Conjunto columna de ducha monomando







1. Mezclador monomando con inversor integrado
2. Florones embellecedores
3. Juego de excéntricas
4. Soporte fijación a pared
5. Barra deslizante extensible
6. Flexo de 150 cm.
7. Ducha de mano
8. Rociador
9. Juntas (G3/4")
10. Juntas (G1/2")
11. Taco
12. Tornillo
13. Tornillos allen
14. Soporte regulable ducha de mano

RECOMENDACIONES DE USO



No utilizar productos abrasivos para la limpieza. Tampoco se deben utilizar estropajos de acero, de fibras duras u objetos punzantes. Se recomienda utilizar paño humedecido con agua o detergente neutro.



No apoyarse ni colgar objetos sobre ningún elemento de la columna de ducha.

B




C






F




	1x	5
	2x	13
		

G




	1x	6
	1x	10

H



	1x	6
	1x	7
	1x	10

I



	1x	5
	1x	8
	1x	10