



TERMO ELÉCTRICO USO DOMÉSTICO

Mod. TEBAS V2

ES- INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN,
USO Y MANTENIMIENTO



Cuba de acero vitrificada
Mayor durabilidad



Aislamiento de alta densidad
Eficacia y ahorro energético



Multiposición
Colocación vertical/horizontal



Resistencia envainada
Recomendable para aguas duras



Ánodo de magnesio
Protección activa contra la corrosión

¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!

Les damos las gracias por confiar en nosotros, y haber elegido un termo eléctrico MAXLOR.

Le rogamos que lea atentamente este manual, ya que le aportará instrucciones importantes en cuanto a la seguridad en la instalación, uso y mantenimiento.

La instalación de los termos eléctricos MAXLOR debe ser realizada únicamente por personal cualificado, siguiendo las instrucciones del fabricante y de acuerdo a la normativa vigente.

Una instalación incorrecta puede provocar daños, por ello la importancia de este documento que es parte del producto.

El fabricante no se hace responsable del mal uso del mismo.

Índice


<u>1.</u>	<u>ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD</u>	<u>3</u>
<u>2.</u>	<u>DIMENSIONES DE PRODUCTO</u>	<u>5</u>
<u>3.</u>	<u>ESQUEMA ELÉCTRICO</u>	<u>5</u>
<u>4.</u>	<u>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</u>	<u>6</u>
<u>5.</u>	<u>PACKING LIST</u>	<u>6</u>
<u>6.</u>	<u>INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN</u>	<u>6</u>
6.1	PRECAUCIONES EN LA INSTALACIÓN	6
6.2	PASOS EN LA INSTALACIÓN	7
6.3	CONEXIÓN HIDRÁULICA	9
6.4	CONEXIÓN ELÉCTRICA	10
<u>7.</u>	<u>PUESTA EN MARCHA</u>	<u>10</u>
<u>8.</u>	<u>MANTENIMIENTO</u>	<u>11</u>
<u>9.</u>	<u>SOLUCIÓN DE PROBLEMAS</u>	<u>12</u>
<u>10.</u>	<u>NORMATIVA RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS</u>	<u>13</u>

1. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- El termo debe estar correctamente conectado a tierra y enchufado a un conector independiente de tres clavijas con toma de tierra eficaz.
- Antes de conectar el suministro eléctrico por primera vez, el termo debe llenarse completamente de agua.
- La válvula de seguridad suministrada con el aparato debe instalarse en la tubería de entrada de agua fría del termo.
- Si la temperatura seleccionada supera los 50°C, existe riesgo de quemaduras. Mezcle siempre el agua caliente con agua fría antes de su uso.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que reciban supervisión o instrucciones sobre su uso seguro por parte de una persona responsable de su seguridad. Debe supervisarse a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- No dirija el rociador o ducha hacia el cuerpo al abrir o cerrar la válvula, o al ajustar la temperatura del agua, para evitar quemaduras por posibles chorros repentinos de agua caliente.
- La temperatura en el conducto de descarga de la válvula de seguridad es elevada, por lo que puede causar quemaduras.
- Antes de utilizar este producto, se debe instalar la válvula de seguridad incluida con el producto en el tubo de entrada de agua del termo eléctrico. Presión máxima de entrada de agua 0,8 MPa, presión mínima de entrada de agua 0,02 MPa.
- La válvula de seguridad debe revisarse periódicamente para garantizar su correcto funcionamiento, eliminando posibles depósitos de carbonato cálcico y comprobando que no esté obstruida.
- Si el cable de alimentación está dañado, para evitar cualquier peligro, debe ser reemplazado por personal autorizado del fabricante o del servicio posventa.
- Puede gotear agua por el tubo de descarga de la válvula de seguridad, que debe estar abierto a la atmósfera. El conducto conectado al dispositivo de alivio de presión debe instalarse con una pendiente continua descendente y en un entorno protegido contra heladas.
- Debe mantenerse el enchufe accesible después de la instalación para permitir la desconexión del aparato de la red eléctrica.
- El aparato está diseñado para conectarse a la red de agua y no a través de un juego de mangueras.
- Antes de usarlo, asegúrese de que el termo de agua eléctrico esté correcta y completamente instalado. Después del primer uso o vaciado, el termo de agua eléctrico debe llenarse con agua antes de conectarlo a la red eléctrica. No utilice el producto cuando no haya suministro de agua al termo.
- El termo eléctrico debe estar conectado a tierra de manera adecuada y confiable.
- Debe leer y comprender las instrucciones y advertencias de seguridad antes de la instalación o el uso. El incumplimiento de las instrucciones y advertencias de seguridad puede provocar lesiones graves o incluso la muerte.

- Asegúrese de que el suministro eléctrico sea compatible con la potencia y la frecuencia nominal del aparato. Asegúrese de que el enchufe de alimentación no esté dañado para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
- Para evitar el peligro de restablecer incorrectamente el limitador de temperatura, no conecte este aparato a través de ningún dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o dispositivo de circuito controlado por aplicación.
- Asegúrese de que la válvula de seguridad esté siempre en condiciones de funcionar para evitar la acumulación de presión, evitar que el agua regrese al termo y liberar el exceso de presión cuando la presión dentro del termo sea elevada para garantizar la vida útil del tanque interno y evitar un accidente por explosión. Durante el periodo de calentamiento, es posible que la salida de alivio de presión de la válvula deje caer algunas gotas de agua. Este fenómeno es normal. No bloquee la salida de alivio, ya que podría impedir la liberación de presión y provocar graves accidentes de seguridad.
- Si la presión del agua de la red utilizada por el usuario es demasiado alta, el puerto de alivio de presión de la válvula de seguridad puede liberar presión con frecuencia y evacuar agua. En ese caso, debe instalarse una válvula reductora de presión en la tubería de entrada de agua, y esta válvula debe situarse a una distancia adecuada del termo eléctrico.
- Las temperaturas excesivas del agua pueden provocar quemaduras graves.
- Asegúrese de que la energía esté desconectada antes de dar servicio o revisar el termo de agua eléctrico.
- El manual de instrucciones debe colocarse junto al dispositivo o en un lugar cercano para futuras consultas.
- Método para vaciar el agua del depósito interno: Asegúrese de desenchufar el aparato y permita que la temperatura del agua en el depósito descienda a temperatura ambiente; alternatively, ponga el mezclador en posición de agua caliente para que el agua fría entre en el depósito hasta que la temperatura se iguale a la del ambiente. Cierre la válvula de entrada de agua, retire la tubería de entrada y la válvula de seguridad, coloque el mezclador en posición de agua caliente o retire la tubería de salida. De este modo, el agua del depósito interno podrá drenarse a través de la tubería de entrada. Advertencia: Tenga cuidado de no tocar el agua evacuada para evitar quemaduras causadas por agua caliente residual.


2. DIMENSIONES DE PRODUCTO



Modelo	TEBAS 30 SLIM V2	TEBAS 50 SLIM V2	TEBAS 80 V2	TEBAS 100 V2
A (mm)	Ø340	Ø380	Ø450	Ø450
B (mm)	365	405	475	475
C (mm)	571	700	761	899
D (mm)	220	220	220	220
E (mm)	220	290	298	438

Nota: margen permitido de $\pm 10\%$

3. ESQUEMA ELÉCTRICO



4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	TEBAS 30 SLIM V2	TEBAS 50 SLIM V2	TEBAS 80 V2	TEBAS 100 V2
Referencia	C48TE030SLIMV2	C48TE050SLIMV2	C48TE080V2	C48TE100V2
Voltaje nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Presión preestablecida (MPa)	0,8	0,8	0,8	0,8
Potencia eléctrica máx. (W)	2.000	2.000	2.000	2.000
Temperatura máxima (°C)	75	75	75	75
Capacidad nominal (l)	30	50	80	100
Nivel de impermeabilidad	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Instalación	Vertical/Horizontal			
Tipo de resistencia	DRY Resistencia envainada			
Válvula de seguridad	Sí			



Los datos sobre el consumo de energía y demás información que figura en la ficha técnica del aparato siguen las pautas establecidas en las directivas de la UE 812/2013 y 814/2013.

5. PACKING LIST

Modelo	TEBAS 30 SLIM V2	TEBAS 50 SLIM V2	TEBAS 80 V2	TEBAS 100 V2
Referencia	C48TE030SLIMV2	C48TE050SLIMV2	C48TE080V2	C48TE100V2
Termo eléctrico (conjunto)	1	1	1	1
Válvula de seguridad (pieza)	1	1	1	1
Tornillo de expansión	2	2	4	4
Junta	4	4	4	4
Manual	1	1	1	1
Manguito aislante	2	2	2	2
Tubo descarga válvula seg. (pieza)	1	1	1	1

6. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

6.1 Precauciones en la instalación




Este equipo debe ser instalado y configurado por un técnico cualificado de acuerdo con las normas establecidas por la normativa local en materia de salud y seguridad, como el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, el RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios) y los reglamentos locales pertinentes.

- Está estrictamente prohibido que los usuarios instalen termos de agua eléctricos por sí mismos. Para realizar la instalación, comuníquese con el distribuidor local o el departamento de posventa de la empresa para contratar profesionales cualificados para la instalación de termos de agua eléctricos.

- Al instalar el termo de agua eléctrico, la conexión a tierra debe estar absolutamente garantizada. En el caso de aquellos que no cumplan los requisitos de instalación de termos eléctricos, el instalador deberá informar claramente al usuario, explicar los motivos y proponer sugerencias de rectificación. El usuario debe pedir a los profesionales que eliminen el riesgo de seguridad antes de la instalación. Para aquellos que no se pueden rectificar, se debe rechazar la instalación.
- Este producto debe instalarse en interiores, evitando la luz solar directa, con temperatura ambiente superior a 0 °C. Evite lugares con fugas de gas inflamable o ambientes con gases corrosivos fuertes; evite zonas con interferencias electromagnéticas intensas; trate de evitar lugares con vibraciones; y acorte en lo posible la longitud de la conexión entre el termo y el punto de consumo de agua.
- Durante la instalación, monte la válvula de seguridad incluida en los accesorios. La manguera de drenaje conectada al puerto de alivio de presión de la válvula de seguridad debe tener pendiente continua hacia abajo y mantenerse abierta a la atmósfera. Tanto la manguera de drenaje como la válvula de seguridad deben instalarse en un ambiente libre de heladas para evitar bloqueos por congelación. Debe haber un desagüe cercano para evitar acumulación de agua.
- Método de verificación de la válvula de seguridad: Levante la maneta de la válvula de seguridad y observe si fluye agua por la manguera de drenaje. Si la función de alivio de presión es normal, el agua fluirá; de lo contrario, la válvula no funciona correctamente. Si se detecta un funcionamiento anormal de la válvula, deje de usar el producto y contacte con el departamento de postventa para su revisión.
- Antes de la instalación, verifique que la pared en la que se montará el termo eléctrico sea sólida. No debe haber cables empotrados en la pared. Está estrictamente prohibido instalar el termo eléctrico en paredes huecas. La capacidad de carga de la pared no debe ser inferior a 4 veces el peso del termo lleno de agua, y la posición de instalación debe garantizar al menos 30 cm de espacio libre a la derecha del termo eléctrico.
- El enchufe eléctrico debe instalarse en un lugar protegido del agua y fuera del alcance de los niños.

6.2 Pasos en la instalación


1. Utilice un taladro eléctrico para hacer los agujeros $\Phi 16$ a una profundidad de al menos 90 mm en la pared. Estos agujeros deben estar alineados y nivelados en la misma línea.
2. Inserte los tacos de pared en los agujeros, atornille los ganchos y colóquelos mirando hacia arriba. A continuación, eleve el termo eléctrico y colóquelo sobre los ganchos, fijándolo firmemente en su posición. Verifique que los tacos no estén sueltos para asegurar que el termo esté correctamente montado.




3. Conectar la entrada y salida del termo de agua con tuberías o accesorios que sean capaces de soportar temperaturas superiores a 100°C a una presión superior a la de trabajo (8 bar). Por lo tanto, recomendamos encarecidamente que no se utilicen materiales que no puedan soportar altas temperaturas.

4. Al instalar las tuberías de agua siga las reglas básicas para evitar la corrosión: No utilice cobre antes que hierro o acero en la dirección del flujo de agua. Para suministrar agua caliente a varios puntos, consulte el siguiente esquema para la conexión de tuberías e instalación.

Nota: Al instalar la válvula de seguridad, asegúrese de reconocer la dirección del flujo de agua indicada en la válvula y colocarla correctamente. Apriete bien las tuercas de instalación superior e inferior para evitar fugas de agua. Después de la instalación, levante la maneta (Figura 5), verifique que la válvula de seguridad funcione correctamente y, a continuación, vuelva a colocarla en su posición inicial.






Tenga cuidado de no tocar el agua descargada de la salida de agua para evitar quemaduras con el agua caliente residual.

6.3 Conexión hidráulica

- Los termos de agua eléctricos deben instalarse con tubería y accesorios del tamaño correcto y deben estar limpios.
- La especificación de la tubería de entrada de agua de este producto es G1/2", y el puerto roscado debe sellarse con una cinta impermeable o un anillo de sellado.
- Para facilitar la instalación y el desmontaje del termo, se recomienda instalar uniones G1/2" en las posiciones apropiadas de las tuberías de entrada y salida de agua del termo. Determine la ubicación del suministro de agua, conecte la tubería de entrada del termo y la tubería de agua de red a la fuente de agua respectivamente, llene el depósito interno y verifique si hay fugas en las tuberías. Si se detecta alguna fuga, deberá volver a conectarse.
- Instale la válvula de seguridad con presión nominal de 0,8 MPa (su conexión es G1/2") en la tubería de entrada de agua, siguiendo la dirección indicada por la flecha en la válvula de seguridad (la flecha debe apuntar hacia el termo). Cuando el termo esté calentando el agua y esta se expanda, para reducir la presión dentro del depósito, una pequeña cantidad de agua puede salir por el orificio de alivio de presión de la válvula de seguridad. El orificio de alivio de presión debe permanecer abierto a la atmósfera y no debe bloquearse bajo ninguna circunstancia.
- Instalación del tubo de drenaje de la válvula de seguridad: Enrosque un extremo de la tubería de drenaje en la válvula de seguridad, en el orificio de alivio de presión. La tubería de drenaje puede acortarse o alargarse según la situación real, y el otro extremo debe conectarse al desagüe, de manera que se evite que el agua goteada salpique la estancia al liberarse la presión.




6.4 Conexión eléctrica


- Las conexiones eléctricas y el cableado deben ser realizados por un electricista cualificado y con experiencia.
- Todo el cableado debe cumplir con la normativa vigente.
- El termo de agua eléctrico de tipo acumulación requiere suministro eléctrico de 220-240V monofásica con una protección de 16 A.
- Conecte la fuente de alimentación al conector destinado para suministrar energía al termo. Asegúrese de que el terminal de tierra esté firmemente conectado a la conexión a tierra. El cable de tierra debe ser verde y debe estar conectado al terminal con el símbolo del cable de tierra.
- Todos los cables deben estar conectados correctamente y cubiertos con conductos para cables.

7. PUESTA EN MARCHA

1. Llenado de agua: abra la válvula mezcladora de agua, levante la manija de la válvula mezcladora, gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta el punto más alto en el área de alta temperatura y luego abra la válvula de entrada de agua. En este momento, el agua comenzará a llenar el depósito interno hasta que el caudal por la salida de agua caliente sea constante. Esto indica que el depósito interno está completamente lleno, cierre la válvula mezcladora de agua y gire la manija en sentido antihorario hasta el punto más bajo en la zona de baja temperatura.



Cerrado



Abierto



Baja temperatura



Alta temperatura

2. Cuando la temperatura del agua alcance la temperatura establecida, el indicador de calentamiento en el panel se apagará y el termo de agua dejará de calentar automáticamente. La temperatura del agua ha alcanzado la temperatura establecida y entra en el estado de conservación del calor. El usuario puede abrir la válvula mezcladora y girar lentamente el mando desde la zona de baja temperatura hacia la zona de mantenimiento de calor. A continuación, gire el mando de la válvula mezcladora hacia la zona de alta temperatura y compruebe cuidadosamente la temperatura del agua con la mano. Ajuste hasta obtener la temperatura deseada y utilice el agua con total seguridad. Cuando la temperatura del agua descienda por debajo de cierto nivel, el termo se reajustará automáticamente y volverá a calentar.



La temperatura del agua puede ser ligeramente más alta, pruebe la temperatura del agua antes de usarla, no pruebe la temperatura del agua en el cuerpo humano para evitar quemaduras.



Llenado de agua: Antes del primer uso o después de vaciar el termo, llene completamente la unidad con agua antes de conectar la corriente.

Conexión eléctrica: Enchufe el cable de alimentación y encienda la corriente. Gire el botón de control de temperatura en sentido horario para iniciar el calentamiento.

Calentamiento / Conservación de calor: Ajuste el botón de temperatura a “MIN” o “MAX” para comenzar el calentamiento. Una vez que el agua alcance la temperatura establecida, el termo entrará en modo de conservación de calor. Si la temperatura del agua baja de cierto nivel, el termo reiniciará automáticamente el calentamiento.

Durante el calentamiento, se ilumina la luz indicadora “HEATING”.

Durante la conservación de calor, la luz “HEATING” se apaga y se enciende la luz “KEEP WARM”.

Ajuste de la temperatura del agua: Gire el botón de control de temperatura en sentido horario para aumentar la temperatura, y en sentido antihorario para disminuirla. Al girar el botón completamente a la posición “OFF”, el termo dejará de calentar

8. MANTENIMIENTO

1. Antes de limpiar la superficie del termo, asegúrese de que el termo de agua esté desconectado de la fuente de alimentación. Al limpiar, use un paño humedecido con un poco de detergente neutro para limpiar suavemente la superficie, y luego séquelo con una toalla seca. No rocíe directamente con agua ni utilice ningún producto agresivo para la limpieza.
2. Cuando el termo no se utilice durante un período prolongado, desconecte la fuente de alimentación, desenchúfelo y vacíe el depósito interno.
3. Se deberá revisar periódicamente (aproximadamente cada año) la cal acumulada en la resistencia y los sedimentos del depósito interno. En zonas con agua dura, se recomienda instalar un dispositivo antical en la tubería de entrada de agua. También se debe realizar la sustitución periódica de la varilla de magnesio según la calidad del agua local. Para ello, contacte con el distribuidor local o con el departamento de postventa para la asistencia de técnicos especializados.

9. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El piloto de calentamiento no se enciende	Error en el controlador de temperatura	Contacte con SAT
El agua no sale por la salida de agua caliente	No hay suministro de agua	Esperar a que se restablezca el suministro de agua
	La presión del agua es demasiado baja	Utilice el termo cuando la presión del agua sea adecuada
	No está abierta la válvula de suministro de agua	Abra la válvula de entrada de agua
La temperatura del agua es demasiado alta	Fallo del sistema de control de la temperatura	Contacte con SAT
Fugas de agua	Problema de sellado en las juntas de las tuberías	Contacte con SAT

Si su termo de agua eléctrico tiene alguna anomalía y no se puede utilizar normalmente, verifíquelo de acuerdo con "Solución de problemas". Si el fallo es problema del propio termo eléctrico, deberá ser reparado por profesionales.



Todas las manipulaciones deben realizarse con el termo desconectado de la red eléctrica.

10. NORMATIVA RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Este símbolo indica que este aparato no puede ser tratado como basura doméstica. Debe ser depositado en un centro autorizado de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

 El equipo está marcado conforme a la Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Esta normativa previene los riesgos de salud potenciales, así como las consecuencias adversas para conservar nuestro medio ambiente, asegurándose de que después de la vida útil, este producto sea eliminado correctamente. El reciclaje de materiales nos ayuda a mantener y conservar nuestros recursos naturales. Para más información sobre el reciclaje de este aparato, contacte con las oficinas municipales, o con su distribuidor o instalador donde adquirió el aparato. Las sanciones por incumplimiento de esta normativa están registradas en la Legislación Local.

GARANTÍA

TERMOS MOD. TEBAS V2



MAXLOR ofrece una Garantía comercial para sus equipos. Esta garantía implica que, en caso de falta de conformidad del equipo, MAXLOR, a su elección, lo cambiará o reparará sin coste para el usuario final, siempre que el equipo se utilice solamente para el fin que le es propio y conforme a las Instrucciones de Montaje, Uso y Mantenimiento que le han sido facilitadas al cliente, todo ello de acuerdo con las condiciones que a continuación se establecen.

MUY IMPORTANTE: para tener derecho a esta garantía, es totalmente imprescindible que el usuario acredite ante el Servicio de Asistencia Técnica oficial la fecha de compra, mediante factura emitida por el vendedor del aparato. Si la fecha de instalación y puesta en marcha es posterior a la compra, y el cliente quiere que el plazo de garantía empiece a contar desde la fecha de instalación, deberá acreditar dicha fecha mediante el oportuno boletín de instalación. En caso de aparatos suministrados a obra nueva, se deberá acreditar suficientemente la fecha de disposición para uso del equipo, y a falta de este dato, la fecha de entrega de llaves del inmueble.

CONDICIONES

- 1) En caso de falta de conformidad del equipo, MAXLOR reparará, de forma gratuita para el cliente final, los defectos del equipo o de sus componentes o piezas individuales, o bien sustituirá las piezas o componentes defectuosos, o el equipo completo, hasta que el cliente disponga de un equipo plenamente conforme.
- 2) MAXLOR no podrá imponer ningún cargo al cliente siempre que la falta de conformidad se haya producido dentro del periodo de garantía o que no sean aplicables ninguna de las exclusiones que se especifican a continuación.
- 3) Se entenderá por falta de conformidad la falta de funcionamiento del equipo, o su funcionamiento defectuoso, entendiéndose este último como un funcionamiento que no alcance las especificaciones y parámetros bajo los que fue diseñado el equipo, o bien aquéllos bajo los cuales ha sido comercializado.
- 4) La decisión de optar por reparar el equipo o sustituirlo corresponderá únicamente a MAXLOR, a su libre arbitrio, estando MAXLOR únicamente obligada a poner a disposición del cliente un equipo con un funcionamiento plenamente conforme, y quedando los medios para obtener este resultado a su propio criterio.
- 5) En caso de optar por la reparación, la garantía comprenderá los materiales y componentes que se sustituyan, así como la mano de obra correspondiente. Tanto en caso de reparación como de sustitución, los gastos de envío del equipo reparado o sustituido, así como los del nuevo equipo en caso de sustitución, correrán por cuenta de MAXLOR.
- 6) Todos los productos o componentes de los productos reemplazados pasaran a ser propiedad de MAXLOR.
- 7) La garantía tendrá un plazo de 3 años a contar desde la fecha de instalación y puesta en marcha del equipo para el cliente. A este efecto, el cliente deberá presentar su reclamación en el plazo indicado, junto con una copia del boletín de instalación debidamente sellado por el instalador, así como la factura de la compraventa del equipo. En el supuesto de que el cliente no disponga de boletín de instalación, el plazo de la garantía comenzará desde la fecha de factura de compra del equipo por el cliente. Alternativamente, y en caso de instalación en un inmueble de obra nueva, el cliente deberá acreditar suficientemente la fecha de disposición para el uso del equipo; en caso de que carezca de la documentación necesaria, bastará con que acredite la fecha de entrega de llaves del inmueble.
- 8) En caso de transmisión del equipo a un tercero, la garantía para el nuevo propietario vencerá en la misma fecha en la que vencía para el cliente original.

SOLBERLAND | Avda. Industria, 4. Natea Park. Edif. 2 Esc. 1 1ºB | 28108 Alcobendas, Madrid 91 309 57 15

GARANTÍA

TERMOS MOD. TEBAS V2



- 9) **Exclusiones:** Esta garantía no cubre ninguno de los siguientes supuestos:
- a. Los daños estéticos o de terminación que sean producto del proceso de instalación.
 - b. Los defectos y averías causados por un uso del equipo distinto al uso que le es propio.
 - c. Las averías y defectos causados por un incumplimiento de las normas reglamentarias y técnicas aplicables a la instalación del equipo.
 - d. Los defectos y averías causados por el incumplimiento de las Instrucciones de Uso, Montaje y Mantenimiento que le han sido facilitadas al cliente.
 - e. Los daños y averías provocados por la realización de modificaciones, añadidos o alteraciones al equipo.
 - f. Los defectos y averías que nazcan de la instalación o manipulación del aparato por personal no autorizado o carente de la titulación técnica necesaria para su instalación o manipulación.
 - g. Los daños nacidos de la instalación del equipo junto con otros equipos o componentes que no cumplan los requisitos imprescindibles que MAXLOR considerada adecuadas para garantizar un mínimo de seguridad en el uso y utilización.
 - h. Los daños y averías que provengan de factores medioambientales anormales que excedan de los parámetros normales de funcionamiento de una instalación de estas características, o de sobrecarga causados por el abuso físico del equipo. En particular, sin perjuicio de cualesquiera otros de naturaleza análoga, los que provengan de una alimentación eléctrica inadecuada, por exceso de presión del agua de red, o heladas.
 - i. Los defectos y averías provocados por actos deliberados o malintencionados del cliente o terceros.
 - j. Los defectos y averías provocados por parámetros del agua diferentes a los indicados en las Instrucciones con características físico-químicas que corroan o produzcan incrustaciones; alimentación eléctrica inadecuada; averías producidas por exceso de presión de agua de red o heladas
 - k. Las averías y daños producidos por fenómenos atmosféricos, desastres naturales u otra fuerza mayor, en general las causadas por elementos ajenos al propio aparato.
 - l. Los desgastes y deterioros estéticos producidos por el uso, la limpieza de acumulación de cal, la revisión y sustitución del comprobador de ánodo de magnesio, así como las operaciones de mantenimiento. En particular, sin perjuicio de cualesquiera otros de análoga naturaleza, y siempre que no hayan sido causadas por un defecto de fabricación, la rotura de pilotos luminosos, carcassas, cristales, embellecedores, plásticos, filtros, mandos y similares.
- 10) En caso de exclusión de la garantía, el coste total de la reparación, incluyendo mano de obra y desplazamiento, correrá a cargo del cliente.
- 11) En ningún caso MAXLOR abonará al cliente ninguna cantidad en concepto de lucro cesante o perjuicios inmateriales ocasionados por la imposibilidad temporal de utilizar el equipo durante su mantenimiento preventivo o reparación. A este efecto, la responsabilidad máxima de MAXLOR frente al cliente nacida de la falta de conformidad del equipo, quedará limitada al valor de adquisición de éste.
- 12) La presente garantía será válida únicamente en territorio español.

SOLBERLAND | Avda. Industria, 4, Natea Park. Edif. 2 Esc. 1 1ºB | 28108 Alcobendas, Madrid 91 309 57 15

El fabricante no asume responsabilidades sobre daños y perjuicios ocasionados a personas o cosas producto de accidentes que no sean exclusivamente del equipo en sí como unidad individual.

NOTA: El fabricante se reserva el derecho de modificaciones en sus productos sin necesidad de aviso previo, manteniendo siempre las características esenciales para cumplir el fin a que está destinado el equipo.

Separe este producto de otros tipos de residuos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales.



SOLBERLAND

Avda. Industria, 4. Natea Park. Edif. 2 Esc. 1 1ºB

28108 Alcobendas, Madrid

www.solberland.es